

Stavební připravenost pro zaměření a montáž skrytých zárubní NOEline

Stavební připravenost otvorů pro osazení skrytých zárubní NOEline:

SDK: Nutno dbát na svislé usazení SDK profilů. V okolí otvorů nemontovat SDK desky (dokončit až po montáži zárubní). Velikost stavebních otvorů:

světla šířka zárubně	světla výška zárubně	šířka stavebního otvoru	výška stavebního otvoru
600 mm	1970 mm	700 mm	2020 mm
700 mm	1970 mm	800 mm	2020 mm
800 mm	1970 mm	900 mm	2020 mm
900 mm	1970 mm	1000 mm	2020 mm
atypické světelné rozměry zárubně		+ 100 mm	+ 50 mm

V případě usazování skrytých zárubní v kombinaci klasické otevírání na stěnu (180°) a otevírání do stěny (90°) - **reverzně**, je nutné pro zachování jednotné pohledové výšky připočítat na reverzní otevírání **+12 mm** ke každé výškové míře včetně **stavebního otvoru!** Dále je třeba počítat se snížením světelné průchozí šířky o 40 mm u reverzního otevírání.

Zděné stěny: Nutno dbát na svislé usazení tvárnic. Velikost stavebních otvorů:

světla šířka zárubně	světla výška zárubně	šířka stavebního otvoru	výška stavebního otvoru
600 mm	1970 mm	720 mm	2030 mm
700 mm	1970 mm	820 mm	2030 mm
800 mm	1970 mm	920 mm	2030 mm
900 mm	1970 mm	1020 mm	2030 mm
atypické světelné rozměry zárubně		+ 120 mm	+ 60 mm

V případě usazování skrytých zárubní v kombinaci klasické otevírání na stěnu (180°) a otevírání do stěny (90°) - **reverzně**, je nutné pro zachování jednotné pohledové výšky připočítat na reverzní otevírání **+12 mm** ke každé výškové míře včetně **stavebního otvoru!** Dále je třeba počítat se snížením světelné průchozí šířky o 40 mm u reverzního otevírání.

Zaměření skrytých zárubní NOEline je nutno provést ve fázi hrubé stavby, po realizaci všech potřebných svislých konstrukcí (nosných zdí, příček) a hrubých podlah, před omítkami!

Montáž skrytých zárubní a případných soklových lišt NOEline je nutno provést ve fázi hrubé stavby, po realizaci všech potřebných svislých konstrukcí (nosných zdí, příček) a hrubých podlah, **před omítkami!**

Omítky je nutno zvolit **sádrové** (ideálně sádrová omítka s vysokou přilnavostí Knauf). Dokončit omítky lze až po montáži skrytých zárubní a případných soklových lišt.